

# Инструкция по установке сервера IS-R

---

Программный сервер связи и оповещения IS-R

Релиз 21.20210831

Техническая поддержка по установке:

Ермолаев Алексей: e-mail: [ermolaev@intertech-pa.ru](mailto:ermolaev@intertech-pa.ru)

моб: +7 919 606-83-47



ИНТЕРТЕХ  
СВЯЗЬ

ДЕЛАЕМ СВЯЗЬ ЛУЧШЕ!

ООО «ИНТЕРТЕХ СВЯЗЬ»  
ТЕЛ: +7 (495) 374-82-37, Г. МОСКВА,  
УЛ. 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ ДОМ 3 С1, ОФИС 214  
ИНН 7728844757, КПП 771701001

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Базовое системное программное обеспечение.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Техническое обеспечение.....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Установка на отдельный сервер.....</b>	<b>2</b>

## 1 Базовое системное программное обеспечение

Программный сервер связи и оповещения IS-R (далее – ПССО IS-R) функционирует на базе сервера с операционной системой Debian 10.10.

На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное обеспечение:

- браузер Google Chrome 51.0;

## 2 Техническое обеспечение

Для работы ПССО IS-R используется «IBM-совместимые» серверы с операционной системой Linux.

Серверные компоненты ПССО IS-R должны быть установлены на выделенном сервере, предназначенном исключительно для эксплуатации серверных компонент ПССО IS-R.

Минимальные технические характеристики серверного оборудования:

- двухпроцессорная система 2,5 GHz;
- память 8GB;
- свободное дисковое пространство 256GB.

Установка должна производиться на операционную систему Debian 10.10.

При установке Debian 10.10 необходимо отключить модуль графического интерфейса и выбрать модули:

- SSH server,
- standart system utilities.

Пример выбора указан на скриншоте:

```
[ ] Debian desktop environment
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] web server
[ ] print server
[*] SSH server
[*] standard system utilities
```

### 3 Установка на отдельный сервер

Перед запуском установочного файла убедитесь, что у сервера есть выход в сеть Интернет.

Запуск **install.sh** от пользователя с правами **root**.

В случае успешной установки выведет сообщение: **ALL DONE**.

Сервер по DHCP получает IP адрес.

Для входа на веб интерфейс используются логин и пароль admin/admin