

Текстовая инструкция

ПО Диспетчер является клиентским приложением и реализует в себе следующие функции:

- программная микрофонная консоль;
- программный селекторный пульт;
- пульт интеркома;
- IP Visor.

1. Регистрация ПО Диспетчер на сервере

На сервере IS-R должна быть создана учётная запись с профилем Диспетчер

В ПО Диспетчер выбирается модуль НАСТРОЙКИ, вкладка SIP АККАУНТ. В соответствующих полях указываются требуемые значения.

| | Поле | Обозначение |
|---|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Сервер | IP адрес или DNS имя сервера IS-R |
| 2 | Логин | Логин учётной записи SIP |
| 3 | Пароль | Пароль учётной записи SIP |
| 4 | Регистрация | Флаг регистрации учётной записи |

После введения всех значений нажимаем СОХРАНИТЬ.

Если все данные введены верно, то значок в левом верхнем углу поменять значения с OFF на ON.

2. Справочник

В ПО Диспетчера можно вести свой справочник номеров. Для серверов IS-R предусмотрена автоматическая загрузка всех созданных устройств на ПО Диспетчера. В остальных случаях запись в справочник можно добавить вручную.

Управления справочником осуществляется в модуле НАСТРОЙКИ, вкладка СПРАВОЧНИК.

2.1. Добавление и редактирование записи

По нажатию **ДОБАВИТЬ** добавляется новая запись в справочнике со значениями по умолчанию.

Если необходимо скорректировать значения, то по двойному нажатию на ячейку выбранной записи переходим в режим редактирования и вносим требуемые значения.

После введения всех значений нажимаем **СОХРАНИТЬ**.

2.2. Удаление записи

Выбирается требуемая запись в справочнике и нажимается кнопка **УДАЛИТЬ**.

Для применения изменений нажимаем **СОХРАНИТЬ**.

2.3. Работа со справочником

Для работы со справочником используется модуль **СПРАВОЧНИК**.

В справочнике отображается статус добавленных в справочник устройств н

а сервере, а также осуществить вызов на удалённое устройство, если данное устройство доступно.

3. История вызовов

В модуле история вызовов отображается список поступивших и осуществлённых **ВЫЗОВОВ**