

01. Первый запуск

Порядок действий во время первого запуска устройства

Текстовая инструкция

1. Меню “Главная“

1.1. Блок “Статистика“.

Значения всех счётчиков должны быть по нулям.

1.2. Блок “Состояние“.

Время последнего запуска CRON не должно превышать 120 секунд. Корректная версия ПО.

1.3. Блок “Временные характеристики“.

Проверка правильной установки времени и временной зоны.

1.4. Остальные блоки

Проверить корректность отображения информации на остальных блоках

2. Меню “VOIP настройки“

2.1. Блок “Кодеки“

Проверить список доступных кодеков

2.2. Блок “NAT external IP“

Установить корректный IP адрес внешнего интерфейса сервера.

2.3. Блок “Разрешённые сети“

Проверить список разрешённых VOIP сетей. По умолчанию, значение 0.0.0.0/0.0.0.0 - полный доступ.

3. Меню “Системное время”

3.1. Блок “Часовой пояс”

Укажите правильный часовой пояс

3.2. Блок “NTP”

Укажите доступные в вашей сети сервера NTP

4. Меню “Резервные копии”

Создать резервную копию настроек сервера