

Инструкция по установке сервера IS-R

СЕРВЕР СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ IS-R

Релиз 21.20210831



ИНТЕРТЕХ
СВЯЗЬ

ДЕЛАЕМ СВЯЗЬ ЛУЧШЕ!

ООО «ИНТЕРТЕХ СВЯЗЬ»
ТЕЛ: +7 (495) 374-82-37, Г. МОСКВА,
УЛ. 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ ДОМ 3 С1, ОФИС 214
ИНН 7728844757, КПП 771701001

Оглавление

1	Базовое системное программное обеспечение	1
2	Техническое обеспечение	1
3	Установка на отдельный сервер	2

1 Базовое системное программное обеспечение

Система IS-R функционирует на сервере с операционной системой Debian 10.10.

На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное обеспечение:

- браузер Google Chrome 51.0;

2 Техническое обеспечение

Для работы системы IS-R используется «IBM-совместимые» серверы с операционной системой Linux.

Серверные компоненты системы IS-R должны быть установлены на выделенном сервере, предназначенном исключительно для эксплуатации серверных компонент системы IS-R.

Минимальные технические характеристики серверного оборудования:

- двухпроцессорная система 2,5 GHz;
- память 8GB;
- свободное дисковое пространство 256GB.

Установка должна производиться на операционную систему Debian 10.10.

При установке Debian 10.10 необходимо отключить модуль графического интерфейса и выбрать модули:

- SSH server,
- standart system utilities.

Пример выбора указан на скриншоте:

```
[ ] Debian desktop environment
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] web server
[ ] print server
[*] SSH server
[*] standard system utilities
```

3 Установка на отдельный сервер

Перед запуском установочного файла убедитесь, что у сервера есть выход в сеть Интернет.

Запуск **install.sh** от пользователя с правами **root**.

В случае успешной установки выйдет сообщение: **ALL DONE**.

Сервер по DHCP получает IP адрес.

Для входа на веб интерфейс используются логин и пароль admin/admin