

# Инструкция по установке ПО «Диспетчер»

---

Программное обеспечение громкоговорящей и экстренной  
связи "Диспетчер"

Релиз 3.0.8



ООО «ИНТЕРТЕХ СВЯЗЬ»  
ТЕЛ: +7 (495) 374-82-37 , Г. МОСКВА,  
УЛ. 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ ДОМ 3 С1, ОФИС 214  
ИНН 7728844757, КПП 771701001

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Базовое системное программное обеспечение.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Техническое обеспечение .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Установка на отдельный сервер.....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

## 1 Базовое системное программное обеспечение

Программное обеспечение громкоговорящей и экстренной связи «Диспетчер» (далее – ПО Диспетчер) функционирует на базе клиентской рабочей станции с операционной системой «Альт Рабочая станция» 10 или Windows 10.

## 2 Техническое обеспечение

Для работы ПО Диспетчер используется «IBM-совместимые» клиентские рабочие станции с операционной системой Linux или Windows.

Минимальные технические характеристики клиентской рабочей станции:

- «Альт Рабочая станция» 10
  - Архитектура: рекомендуется x86\_64 (64 бита), допускается x86 (32 бита);
  - ОЗУ: от 1 Гбайт, рекомендуется 4+ Гбайт;
  - HDD: свободного места не менее 500 Мбайт
  - Сеть: рекомендуется порт Ethernet не менее 100 Мбит/с;
  - Экран: 800 x 600
- Windows 10
  - Процессор: не менее 1 ГГц или SoC
  - ОЗУ: от 1 ГБ для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы
  - HDD: свободного места не менее 500 Мбайт;
  - Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0
  - Сеть: рекомендуется порт Ethernet не менее 100 Мбит/с;
  - Экран: 800 x 600

## 3 Установка на «Альт Рабочая станция» 10

Для установки запустите пакет arm-dispatcher-3.0.8-1.x86\_64.rpm и следуйте указаниям установщика.

## 4 Установка на Windows 10

---

Для установки запустите установочный файл **setup.exe** и следуйте указаниям установщика.

По окончании установки для активации лицензии запустите ярлык на рабочем столе: «АРМ  
'Диспетчер' лицензия» и введите ключ.