

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Наименование изделия: «Потолочный громкоговоритель RWP-20»

Обозначение изделия: Потолочный громкоговоритель RWP-20

Изготовитель: ООО «ИнтерТех Связь»

<https://intertech-pa.ru/>

Характеристики:

| | | |
|--|---|--|
| <p>Потолочный IP динамик с встроенным цифровым усилителем Оснащен высокоскоростным двух ядерным ARM процессором и промышленным DSP чипом Металлический корпус с огнеупорным куполом Поддержка форматов MP3, WMA, WAV и других кодеков Стандарт сетевого интерфейса RJ45 и поддержка удаленного обновления Поддержка питания через Ethernet (PoE)</p>   | <p>Номинальная мощность Источник питания Протокол соединения Аудио кодеки Интернет интерфейс Чувствительность динамика Частотная характеристика Материал Размер Вес нетто</p> | <p>15 Ватт POE SIP MP3, WMA, WAV 10/100 Base-TX RJ45 96 db (max) 100hz-18khz Метал Диаметр 200x90мм 1.4 Кг</p> |
|--|---|--|

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание громкоговорителя должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации сетевого оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе

Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

.3 Рекламации направлять по адресу:

ООО "ИнтерТех Связь", Россия, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, офис 316

Тел: +7 (495) 785-35-48 электронная почта: info@intertech-pa.ru

.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 785-35-48, или по электронной

почте support@intertech-pa.ru

ХРАНЕНИЕ

Громкоговоритель должен храниться в упакованном виде, в сухом помещении на стеллажах или поддонах при температуре окружающей среды в диапазоне от -45 °С до +55 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %.

Не допускается воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, а также воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков

Внимание!

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка и хранение громкоговорителя должны осуществляться только в заводской упаковке или её аналоге, удовлетворяющему требованиям данного руководства по эксплуатации.

Транспортировка громкоговорителя должна осуществляться в упакованном виде любым видом наземного, водного

или воздушного транспортного средства при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80 %, при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ИнтерТех Связь»
тел: +7 (495) 785-35-48 , 129164 ,г. Москва,
ул. Ярославская, д. 8, к. 7, офис № 316
ИНН 7728844757, КПП 771701001



.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Громкоговоритель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АК01.Н.01031/9

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Потолочный громкоговоритель RWP-20, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИнтерТех Связь»

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____